



*mini*SCAPE Vluchttoestel

Veilig in een paar seconden

Met het modernste filtermedium; TabTec® technologie, is de miniSCAPE, een vluchttoestel voor eenmalig gebruik, met een inzetduur van 5 minuten. Het is uitgerust met een mondstuk en een neusclip.

Klein en handig. De miniSCAPE past in de zak van een werkovertal, of elke andere werkkleding. Het kan ook aan een riem worden gedragen, met de zeer praktische geïntegreerde heupclip.

In geval van nood, kan het heel snel worden aangelegd en is direct gereed voor gebruik. De miniSCAPE levert ook geen problemen op voor bril dragenden, omdat het een mondstuktoestel is zonder hoofdbandenstel. Het is ondergebracht in een esthetisch en robuuste transparante draagcontainer, als bescherming tegen schokken en veroudering.

Toepassingen

- In laboratoria en fabrieken, waar toxische gassen of dampen worden verwerkt
- In gebieden waar toxische gassen en vloeistoffen worden opgeslagen
- Tijdens transport van toxische gassen en vloeistoffen
- Op punten waar lekkages van toxische gassen of dampen kan voorkomen
- Bij hogedruk afsluiters, gasleidingen, kranen en afsluiters, compressoren, koelapparatuur, etc.

In geval van plotselinge en onverwachte uitbraak van toxische gassen en dampen op de werkplek, kan het personeel snel en veilig het gevaarlijke gebied verlaten met de miniSCAPE. De hygiënische en handige kunststof behuizing maakt verdeling aan verschillende personen mogelijk, bijvoorbeeld monteurs, bezoekers, of ploegdienst-medewerkers. Maar het kan ook meegedragen worden daar waar personeel permanent risico loopt.



Kenmerken en voordelen

- Compacte vormgeving met zeer goede eigenschappen
- Snel en eenvoudig inzetbaar
- Universele pasvorm (mondstuk)
- Makkelijk draagbaar in bijv. jaszak of te bevestigen aan de broekriem
- Ook geschikt voor bril dragers en/of baard dragers

Ontwerp

De miniSCAPE is CE goedgekeurd als ABEK-5, conform DIN 58647-T7, en beschermd tegen talloze toxische gassen, waaronder o.a.:

- Organische dampen, oplosmiddelen etc., benzeen, tetrachloor-ethaan, trichloorethyleen,...
- Anorganische gassen, bijvoorbeeld waterstof halogeniden, waterstofcyanide, waterstofsulfide, zwaveldioxide, ammoniak,...

De miniSCAPE is uitgerust met een comfortabel siliconen mondstuk direct op het filterhuis aangesloten. Er is een neusclip aan de eenheid bevestigd met een veiligheidskoord.

De miniSCAPE wordt bewaard in een slagbestendige kunststof container die snel en gemakkelijk kan worden geopend, door aan de verzegelde lip te trekken die zich op het front bevindt. Korte instructies voor gebruik zijn duidelijk zichtbaar vanaf de buitenkant.

Filtertechnologie

De miniSCAPE is uitgerust met het nieuwe generatie TabTec® filter. In plaats van de veel gebruikte koolstofgranulaat in het filterhuis wordt nu een koolstoftablet gebruikt.

Vergeleken met conventionele filters biedt de gepatenteerde tablet technologie dezelfde prestaties, maar is flexibeler en compact en maakt zo een absolute afname van de behuizingcomponenten het gewicht en volume mogelijk, en vervuilende materialen worden geminimaliseerd.

Het biedt tevens een betere weerstand tegen schokken door het risico van tunnelvorming in het koolstofbed te voorkomen.

Technische gegevens

Gelaatstuk	Mondstuk geïntegreerd op filterhuis en neusclip
Inzettijd	Minimaal 5 min (afhankelijk van omstandigheden)
Gebruik	Vluchttoestel voor eenmalig gebruikt, met een inzetduur van 5 minuten

Ademweestand

Minder dan 2,5 mbar bij 30 l/min

Opslag levensduur

Met fabrieksverzegeling; 4 jaar

Afmetingen (met container)

Hoogte ong.	112 mm
Breedte ong.	85 mm
Diepte ong.	65 mm (incl. heupclip)

Gewicht	190 g (gebruiksgereed, in kunststof container) 130 g (in gebruik, zonder kunststof container)
---------	--

Normen	ABEK-5 volgens DIN 58647-T7
--------	-----------------------------

Garantie	Twee jaar
----------	-----------

Bestelgegevens

10038560	miniSCAPE in kunststof container
----------	----------------------------------



Deze producten worden gedistribueerd door

└

└

MSA Nederland B.V.
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn
Postbus 39, 1620 AA Hoorn
Nederland
Telefoon +31 (0)229 25 03 03
Telefax +31 (0)229 21 13 40
E-mail info@msaned.nl
<http://www.msaned.nl>

MSA Belgium N.V.
Duwijkstraat 17
2500 Lier
België
Telefoon +32 (0)3 491 91 50
Telefax +32 (0)3 491 91 51
E-mail msabelgium@msa.be
<http://www.msa.be>

Wijzigingen voorbehouden

ID 10-312.2 NL/04/02.11